

USTAWIANIE POZYCJI KRAŃCOWYCH SILNIKA **SOMFY J4 WT**

A. Z użyciem kabla montażowego SOMFY

Pozycja GÓRNA

(jeśli silnik jest nowy lub po kasowaniu ustawień, to bieżąca pozycja jest zapamiętana jako dolna)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WT na 5 sekund, aż silnik wykona krótki obrót
2. Aby ustawić GÓRNE ograniczenie, naciśnij przycisk GÓRA (napęd zatrzyma się na chwilę i ruszy dalej). Trzymaj przycisk wciśnięty, aż do osiągnięcia pożądanej pozycji GÓRNEJ
3. Naciśnij przycisk DÓŁ aby zapisać pozycję GÓRNA (lub przycisk WT aby wyjść bez zapisywania)

Pozycja DOLNA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WT na 5 sekund, aż silnik wykona krótki obrót
2. Aby ustawić DOLNE ograniczenie, naciśnij przycisk DÓŁ (napęd zatrzyma się na chwilę i ruszy dalej). Trzymaj przycisk wciśnięty, aż do osiągnięcia pożądanej pozycji DOLNEJ
3. Naciśnij przycisk GÓRA aby zapisać pozycję DOLNA (lub przycisk WT aby wyjść bez zapisywania)

B. Za pomocą przycisku grzybkowego

1. Wciśnij jednocześnie na 5s przycisk grzybkowy i przycisk góra lub dół, aż silnik wykona krótki ruch; pozostałe punkty (2 i 3) podobnie jak wyżej.

C. Ustawienie automatyczne

Jeśli przy ustawianiu pozycji górnej lamele najadą na przycisk grzybkowy, to pozycja krańcowa dolna zostanie ustawiona o 90 stopni obrotu przed pozycją zadziałania wyłącznika grzybkowego.

KASOWANIE

Wciśnij przycisk WT na 15s; silnik wykona dwa krótkie ruchy; bieżąca pozycja jest zapamiętana jako dolne ustawienie krańcowe.