

Instrukcja użytkowania rolety rzymskiej

Zasłanianie i odsłanianie rolety

1. Do obsługi rolety rzymskiej służy łańcuszek. **Operujemy łańcuszkiem wyłącznie w pionie.**
2. Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za łańcuszek.

Utrzymanie czystości

1. Mechanizm rolety nie wymaga konserwacji.
2. W razie potrzeby cały system (profil rolety, mechanizm, i szynę z bębnekami zwijającymi sznurki) można dokładnie odkurzyć.
3. Delikatne zakurzenia można usunąć przez delikatne przecieranie suchą i delikatną szczotką do tkanin.
4. Tkaninę rolety rzymskiej można prać, pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zaleceń dotyczących prania tkaniny.

Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

1. Uszkodzenia mechaniczne.
2. Utratę estetyki lub koloru, odkształceń i zagnieceń na skutek niewłaściwego prania lub prasowania, czyszczenia materiału rolety rzymskiej.
3. Zerwanie łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety rzymskiej.
4. Gwarancji producenta nie podlega zabrudzenie i uszkodzenie wynikające z warunków panujących w pomieszczeniu gdzie roleta została zamontowana (tłuste opary kuchenne, dym tytoniowy itp.)
5. Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety rzymskiej lub jej konserwacji.