

Instrukcja użytkowania rolety

UWAGA!!!

Od chwili montażu rolety klejonej nie należy używać przez 24 godziny.

Zasłanianie i odsłanianie rolety

1. Do obsługi rolety (zwijania i rozwijania tkaniny) służy mechanizm łańcuszkowy z hamulcem. Za pomocą łańcuszka otwieramy i zamykamy roletę. **Operujemy łańcuszkiem wyłącznie w pionie.** Nie odciągaj łańcuszka na boki - może to skutkować oderwaniem rolety od okna.
2. W przypadku zwijania się rolety na jedną ze stron, w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy roleta została zamontowana w poziomie.
3. W przypadku systemów kasetowych z prowadnicami, zaleca się regularne otwieranie i zamykanie rolety na kilka godzin, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza w przestrzeni między tkaniną, a szybą.
4. Brak odpowiedniej wentylacji skutkuje skraplaniem się wilgoci na szybie, co może zostawiać ślady na tkaninie rolety, a nawet prowadzić do jej przyklejenia się do okna i uszkodzenia czy zagrzybienia tkaniny.
5. Do ustawienia odpowiedniej wysokości rolety służy ogranicznik na łańcuszek, dołączany do każdej rolety.

Utrzymanie czystości

1. Tkanina, kasety i prowadnice mogą być przecierane delikatnie **wilgotną ścierką**

Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

1. Uszkodzenia mechaniczne.
2. Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
3. Zerwania rolety czy łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze rolety.
4. Gwarancji nie podlega zabrudzenie i uszkodzenie rolety wynikające z niezapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniu.
5. Uszkodzenie kabli silników CM -03, EVE w wyniku wkręcenia w tkaninę lub elementy mocujące, wynikające z niewłaściwego montażu (dotyczy rolet z silnikami).