

# Instrukcja użytkowania vertical

## Zasłanianie i odsłanianie rolety

1. Do obsługi verticali służy sznurek (przesuwanie lameli) i łańcuszek obsługi (zmiana kąta lameli, obrót lameli). Lamelle obracają się jedynie 180 stopni. **Operujemy sznurkiem i łańcuszkiem wyłącznie w pionie.**
2. Vertical powinien być delikatnie obsługiwany, bez szarpania za sznurek bądź łańcuszek.
3. Lamelami należy przesuwac jedynie podczas maksymalnego otwarcia verticala.

## Utrzymanie czystości

1. Mechanizm verticala nie wymaga konserwacji.
2. W razie potrzeby cały system (szyna verticala, mechanizm obrotowy) można dokładnie odkurzyć.
3. Delikatne zabrudzenia lameli można usunąć przez delikatne przecieranie suchą i delikatną szczotką do tkanin.

## Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

1. Uszkodzenia mechaniczne.
2. Utratę estetyki lub koloru, odkształceń i zagnieceń lameli verticala w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
3. Zerwanie sznurka i/lub łańcuszka na skutek szarpania przy obsłudze verticala.
4. Gwarancji producenta nie podlega zabrudzenie i uszkodzenie verticala wynikające z warunków panujących w pomieszczeniu gdzie vertical został zamontowany (tłuste opary kuchenne, dym tytoniowy itp.)
5. Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu verticala.