

## Instrukcja użytkowania moskitiery plisowanej pionowej

### Zasłanianie i odsłanianie

1. Do obsługi moskitiery służy pionowy profil prowadzący.
2. Moskitiera powinna być delikatnie otwierana i zamykana przez przesuwanie w poziomie.
3. Aby zachować długotrwały efekt plisowania i niewybrzuszenia się siatki, moskitiera powinna być systematycznie zasłaniania i odsłaniania.

### Utrzymanie czystości

1. Profil może być przecierany wilgotną ścierką.
2. Nie zalecamy czyszczenia siatki.

### Niewłaściwe użytkowanie

Producent moskitiery plisowanej nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

1. Uszkodzenia mechaniczne.
2. Utratę estetyki lub koloru siatki w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
3. Zerwania sznurków na skutek szarpania przy obsłudze.
4. Wysunięcie sznurków po ich rozwiązaniu przez nabywcę.
5. Gwarancji nie podlega zabrudzenie, uszkodzenie lub zagrzybienie moskitiery wynikające z zaniedbania systematycznego czyszczenia z liści, traw, owadów czy innych naturalnych zjawisk w przyrodzie.