

## Instrukcja użytkowania plisy

### Zasłanianie i odsłanianie plisy

1. Do obsługi plisy służy uchwyt na górnym i dolnym profilu. Plisa powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana.
2. Prawidłowy stosunek wysokości zasłoniętej plisą części okna do całości światła okna w ciągu dnia wynosi 50/50.
3. Aby zachować długotrwały efekt plisowania, plisa powinna być systematycznie składana i rozkładana, szczególnie jeśli jest narażona na wysokie temperatury czyli duże nasłonecznienie (np. gdy okno wychodzi na południe.)

### Utrzymanie czystości

1. Profil może być przecierany wilgotną ściereczką.
2. Nie zalecamy czyszczenia tkaniny.

### Niewłaściwe użytkowanie

Producent plisy nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

1. Uszkodzenia mechaniczne.
2. Utratę estetyki lub koloru materiału plisy w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
3. Zerwania sznurków na skutek szarpania przy obsłudze plisy.
4. Wysunięcie sznurków plisy po ich rozwiązaniu przez nabywcę.
5. Gwarancji nie podlega zabrudzenie, uszkodzenie lub zagrzybienie plisy wynikające z niezapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniu.