

## Instrukcja użytkowania rolety dachowej

### Zasłanianie i odsłanianie rolety dachowej

1. Do obsługi rolety materiałowej służy listwa dolna.
2. Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za listwę dolną.
3. Po przesunięciu listwy dolnej w górę lub w dół roleta zatrzyma się samoczynnie w żądanym położeniu.
4. W okresie grzewczym zaleca się pozostawienie rolety w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.
5. Dopuszczane jest nieznaczne falowanie materiału, szczególnie przy roletach o większych gabarytach.
6. Materiały podgumowane są szczególnie podatne na działanie wysokiej temperatury. Może dochodzić do wybrzuszenia się materiału.
7. Roleta typu BLACKOUT nie zagwarantuje 100% zaciemnienia ze względu na prześwity przy prowadnicach i belce dolnej.

### Utrzymanie czystości

1. Kasetę oraz prowadnice można przecierać wilgotną ściereczką.
2. Mechanizm nie wymaga żadnej konserwacji
3. Zakurzenia materiału można usunąć przez delikatne czyszczenie suchą delikatną szczotką do ubrań - nie używać żadnych środków czyszczących.
4. Nie zalecamy czyszczenia tkaniny.

### Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety dachowej nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności za:

1. Uszkodzenia mechaniczne.
2. Utratę estetyki lub koloru materiału w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
3. Utratę estetyki lub koloru materiału powstałą w skutek skraplania się pary wodnej na szybie.
4. Zerwanie sprężyny mechanizmu rolety na skutek szarpania przy obsłudze rolety.
5. Zagniecenia, zabrudzenie rolety wynikające z warunków panujących w pomieszczeniu gdzie roleta została zamontowana (tłuste opary kuchenne, dym tytoniowy itp.)
6. Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub konserwacji.