

Instrukcja użytkowania moskitiery okiennej

Czyszczenie:

- Moskitierę należy regularnie czyścić z kurzu i zabrudzeń, używając wilgotnej szmatki lub gąbki.
- Można też delikatnie opłukać siatkę wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia.

Przechowywanie (po sezonie):

- Jeśli moskitiera jest sezonowa, zdemontuj ją, zabezpiecz i przechowuj w suchym miejscu.
-

Konserwacja i naprawa

- Jeśli siatka się poluzuje, napnij ją ponownie lub wymień na nową.
 - W przypadku dziur lub przetarć, zgłoś się do producenta na wymianę siatki.
-

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania moskitiery, takie jak:

- Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z moskitierą.
 - Utrata estetyki lub koloru siatki w wyniku stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.
 - Zabrudzenie, uszkodzenie lub zagrzybienie, wynikające z braku systematycznego czyszczenia moskitiery z liści, traw, owadów czy innych zanieczyszczeń.
-

Wskazówki końcowe

Regularne dbanie o moskitierę zapewni jej:

- Dłuższą żywotność
- Estetyczny wygląd
- Sprawność użytkowania przez wiele sezonów

Pamiętaj: Moskitiera wymaga delikatnej obsługi i systematycznej pielęgnacji, by zachować jej funkcjonalność i trwałość.