

## Instrukcja użytkowania moskitiery plisowanej poziomej -okienna

---

### Zasłanianie i odsłanianie

1. **Obsługa:** Do obsługi moskitiery służy poziomy profil prowadzący, który należy przesuwać ręcznie (górze /dół).
2. **Sposób przesuwania:** Moskitierę należy delikatnie otwierać i zamykać poprzez przesuwanie w poziomie.
3. **Systematyczne użycie:** Aby utrzymać trwałość plisowania i zapobiec wybrzuszaniu siatki, moskitiera powinna być regularnie zasłaniana i odsłaniana.

---

### Utrzymanie czystości

1. **Czyszczenie profilu:** Profil prowadzący można przecierać wilgotną ściereczką lub użyć miękkiej szczotki, odkurzacza z delikatną końcówką, aby usunąć kurz i brud.
2. **Siatka:** Nie zaleca się intensywnego czyszczenia siatki. W przypadku jej zamoczenia należy pozostawić moskitierę w pozycji rozłożonej, aby siatka wyschła naturalnie i uniknąć powstawania pleśni.
3. **Prowadnice:** Regularnie sprawdzaj prowadnice i usuwaj z nich zanieczyszczenia, takie jak piasek, liście czy inne zabrudzenia.

---

### Niewłaściwe użytkowanie

#### **Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania moskitiery, takie jak:**

1. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z moskitierą.
2. Utrata estetyki lub koloru siatki w wyniku stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.
3. Zerwania sznurków spowodowane szarpaniem podczas obsługi.
4. Wysunięcie sznurków, jeśli zostały one rozwiązane przez użytkownika.
5. Zabrudzenie, uszkodzenie lub zagrzybienie, wynikające z braku systematycznego czyszczenia moskitiery z liści, traw, owadów czy innych zanieczyszczeń.

---

### Wskazówki końcowe

Regularne dbanie o moskitierę plisowaną zapewni jej:

- Dłuższą żywotność.
- Estetyczny wygląd.
- Sprawność użytkowania przez wiele sezonów.

**Pamiętaj:** Moskitiera wymaga delikatnej obsługi i systematycznej pielęgnacji, by zachować jej funkcjonalność i trwałość.