




INSTRUKCJA POMIARU ŻALUZJI PLISOWANYCH PRZY MONTAŻU INWAZYJNYM NAWIERZCHNIOWYM



a - szerokość b - wysokość